



HOOLDAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Hoia lambikette toatemperatuuril ja kuivas kohas. Nii säilivad kummist kaabli omadused kõige paremini. Ära ladusta lambikette raskete asjade alla, kuna pirnipesad on õrnad ja võivad surve all puruneda.

Lambikettide soovituslik kasutustemperatuur on -20° - $+40^{\circ}$.

Meie poolt müüdud lambikettidele kehtib tootjapoolsete defektide osas pretensioonide esitamise õigus eraisikutele kaks aastat ja juriidilistele isikutele kuus kuud.

Kui lambikelil esineb defekt, anna sellest meile esimesel võimalusel teada ja koos leiame probleemile lahenduse.

PAIGALDAMINE

1. Laota lambikett puhtale ja kuivale pinnale. Keera välja kõik murdekohad ja vindid, mis transpordi käigus tekkinud on.

✓ Sel viisil on lihtsam tagada, et kõik lambid on suunaga alla.

2. Kui kahe riputuspunkti vahel on rohkem kui 20m, kasuta riputamiseks juhttrossi/nööri.

✓ Nöör peab kannatama lambiketi raskust. Sobib näiteks ehituspoodides müüdav must ehitusnöör tõmbetugevusega üle 100kg.

✓ Lambiketi kinnitamiseks juhttrossile/nööri kasuta kaablivitsasid („nipukaid“) minimaalse laiusega 4,5mm.



Kitsam vits soonib kaablisse ja lõhub lambiketti. Ära tõmba kaablivitsa täiesti lõpuni pingule.

3. Riputa lambikett enne üles, kui pirnid külge on ühendatud.

- ✓ Nii tagad, et pirnid ei saa kahjustada, kui lambikett mõne objekti vastu põrkub või kogemata maha kukub.
- ✓ Riputa kett võimalikult kõrgele ja arvesta, et vastavalt juhttrossi/nööri pingutusele vajub paigaldatud kett keskelt madalamale. Nööri kasutades võib arvestada keskmiselt 20 cm kohta 0,7 m vajumist.
- ✓ Jälgi, et lambiketi otstes olevad kinnitused (pistik, konks, pistikupesa) ei jääks tõmbe alla. Pikem tõmbejõu all olemine kahjustab lambiketti ja võib põhjustada soovimatuid vigastusi.
- ✓ *Kõige lihtsam on esimene kinnitus teha vahetult peale pistikut ja viimane kinnitus vahetult enne pistikupesa/konksu. Nii on kohe aru saada, kas tõmbejõud on liiga suur.*

NB! Kui välitingimustes ei ole võimalik juhttrossi/nööri piisavalt pingule saada ja distants kahe riputuspunkti vahel on pikem kui 20 m, on soovitatav kasutada riputuse keskel toetusposti.

4. Kui lambikett on korralikult kinnitatud, ühenda pesadesse lambipirnid.

- ✓ Kui kasutad lambikette õues, pane iga pesa ümber kõigepealt tihend. Veendu, et tihend on korralikult oma kohal ning seejärel keera pirn pesa.
- ✓ Tihend pane pesa ümber ja rulli ülemine serv tagasi. Siis keera pirn pesasse ja rulli tihendi ülemine serv pirni ümber.

NB! Ükski pesa ei tohi tühjaks jääda, kuna tegemist on lahtiste pingestatud klemmidena, mis kujutavad endast elektriõhu allikat.



- ✓ Kui siiski pole võimalik lõpupesadesse pirne ühendada, rulli lambiketi lõpuosa kokku ja pane kokkurullitud osa tugevasse kilekotti (näiteks must prügikott). Sel viisil tagad, et keegi/miski ei puutu voolu all olevate klemmidena kokku.

5. Vaata üle, et lambikett oleks soovitud asendis.

- ✓ Välitingimustes jälgi, et ükski pirn ei oleks otse ülespoole. Nii minimeerid niiskuse kogunemist pirnipesa tihendile, kust see võib pika aja jooksul pirnipesasse imbuda ja lühise põhjustada.

6. Ühenda lambikett vooluvõrku.



- ✓ Vaata üle, kas kõik pirnid põlevad. Kui mõni pirn ei põle, siis esimese asjana püüa seda veidi tugevamalt pingutada. Tihendiga pirnipesad vajavad veidi tugevamat keeramist, et pirn korralikult pesa läheks.

NB! Jälgi, et sa kogemata pirni katki ei keeraks.

- ✓ Kui pirn siiski ei sütti, vaata üle, kas lambipesa põhjas olev klemm on kergelt üles painutatud. Klemm peab toimima vedruna, et see ennast pirni põhja vastu suruks.
!!! enne pirni eemaldamist lülita kett vooluvõrgust välja !!!
- ✓ Kui siiski selgub, et transpordi käigus on mõni lamp katki läinud, asenda see tervega või kui seda pole võimalik teha, vaheta katkine pirn lambiketi kõige vähemnähtava terve pirniga (näiteks otsapirn).

PEA MEELES

Pikenduspesaga lambikettide pistikupesadesse võib ühendada ainult teise lambiketi. Mitte mingil juhul ei tohi sinna ühendada muid elektriseadmeid!

- ✓ Kõik meie lambiketid on ette nähtud töötama EU standardpingel 230V.
- ✓ Jadas olevate lambikettide summaarne lubatud võimsus on 2000w (8,7A):
- ✓ Iga lambiketi pirnipesa kannatab maksimaalselt võimsust 40w.
- ✓ 25m pikkune lambikett 50 pirnipesaga ja 25w pirnidega tarbib 1250w (5,4A)
- ✓ 25m pikkune lambikett 50 pirnipesaga ja 0,8w pirnidega tarbib 40w (0,17A)

Pikkus / pirni võimsus	1w	25w	40w
10m/10 pesa	10w (0,04A)	250w (1A)	400w (1,7A)
10m/20 pesa	20w (0,09A)	500w (2A)	800w (3,5A)
25m/25 pesa	25w (0,1A)	625w (2,7A)	1000w (4,3A)
25m/50 pesa	50w (0,21A)	1250w (5,4A)	2000w (8,7A)

Küsimuste tekkimisel võta meiega kindlasti ühendust:

info@lambiketid.ee

+372 5683 3393

